NOTICE DE SÉCURITÉ

Kit d'autoguidage RTK Farmtek

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION

Lisez attentivement les consignes ci-dessous. Cette notice étant fournie à tout utilisateur du système, Farmtek considère que chaque utilisateur en a pris connaissance. Farmtek ne peut être tenue responsable des dommages corporels ou matériels liés au non-respect de ces consignes.

1 Uniquement dans les parcelles

Pour utiliser l'autoguidage, il faut ouvrir un champ, créer des lignes, puis activer le volant depuis l'application ou le pad de commande. L'autoguidage est donc réservé aux parcelles agricoles. Il ne doit en aucun cas être activé sur la route.

Désactivez toujours le volant électrique sur la route et pendant les trajets entre deux parcelles. Farmtek décline toute responsabilité en cas d'accident sur la route.

2 Un opérateur toujours présent en cabine

L'autoguidage s'utilise impérativement sous le contrôle permanent d'un opérateur présent en cabine. L'opérateur reste responsable de la direction et de la vitesse du tracteur. Il reprend la main si le système se comporte anormalement ou semble mal paramétré, ou si les conditions du champ demandent un arrêt ou une correction de trajectoire.

Pour reprendre la main, il suffit de tourner le volant en forçant : le guidage se désactive aussitôt.

Farmtek décline toute responsabilité en cas d'accident causé, ou qui n'a pas pu être évité, en l'absence d'un opérateur en cabine.

3 Installation et paramétrage

L'installation et l'utilisation du kit et de l'application demandent de lire en détail la notice d'installation et le manuel d'utilisation, et de les appliquer à la lettre. Chaque tracteur est différent : position de l'antenne, façon de travailler, largeur d'outil. Le système doit donc être paramétré, et un paramétrage mal réalisé entraîne un mauvais fonctionnement.

- La tablette ne doit gêner ni la vue du conducteur, ni l'accès aux commandes du tracteur.
- Aucun câble ne doit passer près des pédales, de la colonne de direction ou d'une pièce en mouvement.

4 Batterie et recharge

- Rechargez le boîtier d'antenne et la tablette uniquement avec le chargeur fourni par Farmtek.
- Ne laissez pas le matériel charger sans surveillance, ni en plein soleil sur le tableau de bord.
- N'utilisez pas un boîtier gonflé, abîmé ou qui chauffe anormalement : débranchez-le et contactez le SAV.

5 Ne pas ouvrir le matériel

N'ouvrez pas le boîtier d'antenne, le moteur de volant ni la tablette. Farmtek ne peut pas garantir l'intégrité d'un matériel ouvert par l'utilisateur.

Farmtek ne peut être tenue responsable d'un dysfonctionnement du système de guidage si le matériel a été ouvert.